

【E3080 テサシセットフリー機能設定変更手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶スイッチを3回押すと「3 ソウチキノウ セツテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③「インジソクド」が表示され、▶スイッチを12回押すと、「テサシセットフリー」が表示される。

④設定スイッチを押すと「*ユウコウ」(この値はあくまでデフォルト値)が表示される。

⑤▶スイッチを1回押し、「ムコウ」を選択し、設定スイッチを押す。

⑥印刷スイッチを押すと、「▲:セツテイトリケシ」と「▼:セツテイトリケシ」が表示される。

⑦▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置